



Vedenpuhdistuslaitteen seuranta-analyysin näytteenoton lisäohjeet

Linjasuodatinpaketin seuranta-analyysi:

L- ja XL-koon linjasuodattimien kahden tai useamman kotelon seurantanäytteenotto otetaan paketin mukana tulevista näytteenottonipallisista sulkuventtiileistä. Laske vettä yhdestä vesipisteestä (esim. keittiön hanasta) 5–10 l/min vauhdilla (avaa hana noin puoleenväliin), 5–10 min ajan. Tämän jälkeen näyte otetaan suodatetusta vedestä, pysäyttämättä tai muuttamatta veden virtausta. Toinen näyte otetaan suodattamattomasta vedestä vastaavalla tavalla heti edellisen näytteenoton jälkeen. Jätä pulloihin pieni ilmatila ja sulje korkit.

Käänteisosmoosilaitteen seuranta-analyysi:

Raakavesinäyte otetaan raakavesilähteestä (kaivo, järvi, meri yms.). Suodatetun veden näytteen voi ottaa joko käänteisosmoosin puhdasvesiletkusta, mutta tällöin pH-arvo ei ole todellisuutta kuvaava, sillä näyte otetaan ennen jälkimineralisointia. Suodatetun veden näytteen voi ottaa myös lähimmästä vesipisteestä, mutta tällöin on huomioitava se, että putkistoihin kertyneet mahdolliset epäpuhtaudet voivat vaikuttaa tuloksiin.

Monitoimisuodattimen, yksittäisten suodattimien sekä M-koon linjasuodattimen seuranta-analyysi:

Raakavesinäyte otetaan raakavesilähteestä (kaivo, järvi, meri yms.). Suodatetun veden näyte otetaan lähimmästä vesipisteestä laitteen jälkeen.